

# ビデオカメラ使い方マニュアル

## 1. ビデオカメラ備品の説明

なくさないようにしてください！



①取扱説明書です。使い方わからないことがあればこれで確認しましょう。

②充電器です。コンセントとビデオカメラ本体をつなぎ、充電します。

③ビデオカメラのバッテリーです。大小2つあります。

④USB 延長ケーブルです。パソコンに動画を取りこむときに使いましょう。

⑤ビデオカメラ本体（SONY HDR-CX180）です。バッテリーをつながないと何もできません。

## 2. バッテリーの取り付け / 外し方



このようにバッテリーを当て、上方向に押します。

「カチッ」というと取り付け完了です。



「BATT」ボタンを引くと外れます。

準備完了♪

121105 完成版

D+ PLUS

### 3. 撮影する



①「MENU」をタッチしてください

②「画質・画像サイズ」をタッチしてください



\* 撮影するときと編集するときの比率は統一しましょう。  
今回の授業では、  
HD/STD 設定⇒STD 画質  
ワイド切換⇒4 : 3  
に設定してください。



このボタンが  
録画開始 / 停止ボタンです。  
これを押すと、「録画開始」  
もう一回押すと、「録画停止」  
となります。



動画が撮れているか確認してみましょう。  
「MENU」→「再生機能」→「イベントビュー」をタッチします。  
動画を見直してみましょう!

ちゃんととれたかな ~▽~ \*

## 4. パソコンに取りこむときには。。。



撮影した動画を編集するにはパソコンに取りこむ必要があります。

パソコンに取りこむには、ビデオカメラに付属している

USB ケーブルを使ってパソコンに接続してください。

(短くて挿しにくいときは延長ケーブルを使用してください)

接続すると、ビデオカメラの画面が自動で切り替わり

「USB 接続」と表示されるので、タッチしてください。

ビデオカメラの操作はこれで完了です。

次に、パソコンの操作に移ります。



[デスクトップ]→[コンピューター]→[リムーバブルディスク]

(もしくは、[デジタルカメラ]タブの[HDR-180])→[MP\_ROOT]→[100PNV01]から

取り込むファイル(MPG)を選択し、コピーして任意のフォルダに貼り付けてください。

コピーが済めばビデオカメラ内のファイルは削除してしまっても構いません。

これで取り込みは完了です。

📷 これでカメラの基本はカンペキ 📷

トラブルにならないよう、撮影する前には  
撮影対象の人に許可を取るようにしましょう。

## 5. 三脚の使い方



上から三脚を見た写真

三脚を組み立て、  
上部についている右写真のような部品を  
レバーを引いて取り外します。



こんな感じ。。。



取り外しができたらカメラの底部と  
部品のねじをかみ合わせ  
取り付けます。



カメラの下部に取り付けた部品と  
かみ合うように三脚の上に取り付けます。  
高さ・角度の調節をしてください。



ここを緩めると左右に動かせます。

ここを緩めると上下に動かせます。

## ☆POINT☆



気泡が2つの線の間に入るように  
三脚を調整します。



気泡が円の中心に来るように  
調整します。

この作業をするとカメラと地面が水平になり、  
見やすい動画を撮影できます。